

SHOWA JET

JET.CAViTY

野菜洗淨加工



シヨウワ洗淨機 株式会社

野菜洗浄加工

■より安全・より安心な野菜洗浄・加工をトータルシステム(H・C・R・S)にてご紹介いたします

- (H)品質管理.....野菜洗浄機
- (C)鮮度管理.....冷水機
- (R)コスト管理.....精密ろ過機
- (S)衛生管理.....殺菌水装置

高水圧ジェットパワーがベースです。

(H) 品質管理 野菜洗浄機

ジェット・キャビティ

- 高水圧8Mpa (80kg/cm²) 噴射
- キャビティ 泡群・同時噴射
- ノズル 両サイド噴射・上下噴射
- 洗浄機は耐熱・耐薬品性です。冷水(1℃)～高温水(100℃)迄使用できます。

●異物除去洗浄・野菜の表面に付着している汚れ・異物・一般細菌等を強力な高水圧ジェットパワーが洗い流します。

●除菌レベルアップには初発菌・洗浄処理が重要です。洗浄レベルが良ければ除菌レベルも必ず正比例いたします。

(C) 鮮度管理 冷水機(5℃)

- 冷水機は耐薬品・耐薬品性です。(チタン管)
- 5℃の冷水は生野菜やカット野菜の蘇生効果や細菌の抑制には大きな効果があります。シャキッとしたフレッシュなカット野菜が仕上がります。

●精密ろ過機にて冷水の80%～90%の節水循環使用ができます。冷水機も小型になり省エネと省スペース化ができます。5℃の冷水を高水圧ジェット噴射にて冷水効果を最大に活用し、最適な野菜洗浄ができます。

(R) コスト管理 RUN精密ろ過機

- ろ過精度は0.5μm。大腸菌・一般細菌まで除去できます。
- 洗浄水の80%～90%の節水・循環使用ができます。逆洗浄・機能付きです。
- 排水処理の負荷軽減が大きくできます。

●洗浄水(泥水)井水(赤水・不純物)冷却水・高温水・殺菌水

●フィルター部はSUS製品です。半永久使用できます。消耗品も保守管理費もかかりませんから経済的です。

●合理的に省エネ省コストシステムができます。

(S) 衛生管理 殺菌水装置

- 1槽にて異物除去と初発菌洗浄されたカット野菜や果物は2槽にて(殺菌水)(冷水5℃)(高水圧ジェット)のくりかえしの洗浄にて最適な除菌レベル(10²～10³)に仕上がります。安全、安心な製品作りができます。

●殺菌水には次亜塩素酸ナトリウム・次亜塩素酸水・塩素水・電解水・オゾン水等があります。野菜の種類、形状、処理量に応じて適性な組み合わせにて最適な殺菌効果をあげることができます。環境衛生にもご利用できます。

ベストシステム

■洗 浄 ●異物除去洗浄 ●初発菌洗浄処理

■除 菌 ●冷水(5℃)鮮度保持(細菌・抑制) ●殺菌水・除菌処理

■省エネ(ECO) ●節水循環(省エネ) ●排水処理負荷軽減(ECO)

■清掃管理 ●シンプル構造(清掃時間短縮) ●オープン構造(衛生管理)

品名: カット品・専用洗浄 機種・選定: JET型 (連結コンベア)

形状: カット品・コールスロー品・洗浄・除菌 (千切り・スライス・ダイス) 処理量... 500kg～600kg/時

■ JET型 カット品(小)・洗浄・除菌

■ JET型 カット品(小)・洗浄・除菌

■ 洗浄水・殺菌水・冷却水・循環 冷水温度(5℃) ろ過機使用(0.3m³/時)

■ 洗浄水・殺菌水・冷却水・循環 冷水温度(5℃) ろ過機使用(0.3m³/時)

葉野菜・果物・専用洗浄 VS型 (ハーフコンベア)

葉野菜・根野菜・両用洗浄 VSS型 (ノズル2段付)

形状: 姿・ホール品・カット品(大)・洗浄・除菌 処理量... 1000kg～1500kg/時

■ VS型 ホール品・カット品(大)・洗浄・除菌

■ VSS型 ホール品・カット品(大)・洗浄・除菌

■ 洗浄水・殺菌水・冷却水・循環 冷水温度(5℃) ろ過機使用(0.3m³/時)

■ 洗浄水・殺菌水・冷却水・循環 冷水温度(5℃) ろ過機使用(0.3m³/時)

葉野菜・根野菜・果物・大量洗浄 VS-FK型 (フルコンベア)

漬物野菜・塩蔵野菜・大量洗浄 VS-LK型 (ロングコンベア)

脱塩・加工洗浄 DL型 (スピード脱塩装置)

形状: 姿・ホール品・カット品(大)・洗浄・除菌 処理量... 1500kg～2000kg/時

■ VS-FK型 葉野菜・根野菜・果物・洗浄・除菌

■ VS-LK型 漬物・塩蔵野菜・洗浄・脱塩

■ 洗浄水・冷却水・循環 冷水温度(5℃) ろ過機使用(0.3m³/時)

■ 洗浄水・冷却水・循環 冷水温度(5℃) ろ過機使用(0.3m³/時)

ブランチ・加工洗浄(緑黄色野菜・健康食品) BL型 (ブランチ熱殺菌装置) (温度管理・表示・記録装置付)

スピード・冷却洗浄(加熱食品・ホットパック品) CL型 (予冷・冷却装置) (温度管理・表示・記録装置付)

形状: 姿・ホール品・カット品(大)・ブランチ加工 処理量... 800kg～1000kg/時

■ BL型 緑黄色野菜・健康食品・ブランチ加工・洗浄

■ CL型 スピード冷却・洗浄

■ CL型 スピード冷却・洗浄

■ 予冷水・冷却水・循環(温度管理・記録装置付) 冷水温度(5℃) ろ過機使用(0.3m³/時)

■ 高温水・循環(温度管理・記録装置付) 温水温度(95℃) ろ過機使用(0.3m³/時)

■温度管理・記録装置 (トレーサビリティ) 温度表示と記録ができます。(1時間・1日・1ヵ月・1年)パソコン接続にてデータの保存ができます。

●よりフレッシュに安全・安心な製品作りができます。
基本は洗浄パワーです。

野菜洗浄加工

JET型

カット品(小)専用

野菜洗浄機

型式	処理量	高圧ポンプ	使用水量	ろ過使用	給水	排水	電気	外形(cm)
JET-209型	500kg~600kg/時	H-530型	1.8m ³ /時	0.3m ³ /時	20A	50A	200V 4.7kW	L ^L D ^D H ^H 200×90×90
JET-259型	500kg~600kg/時	H-740型	2.4m ³ /時	0.3m ³ /時	25A	50A	200V 6.5kW	L ^L D ^D H ^H 250×90×90
JET-309型	500kg~600kg/時	H-740型	2.4m ³ /時	0.3m ³ /時	25A	50A	200V 6.5kW	L ^L D ^D H ^H 300×90×90

VS型

(ハーフコンベア)

姿品・カット品(大)

野菜洗浄機

型式	処理量	高圧ポンプ	使用水量	ろ過使用	給水	排水	電気	外形(cm)
VS-251型	800kg~1000kg/時	H-530型	1.8m ³ /時	0.3m ³ /時	20A	50A	200V 4.7kW	L ^L D ^D H ^H 290×110×85
VS-301型	800kg~1000kg/時	H-740型	2.4m ³ /時	0.3m ³ /時	25A	50A	200V 6.5kW	L ^L D ^D H ^H 340×110×85
VS-351型	800kg~1000kg/時	H-740型	2.4m ³ /時	0.3m ³ /時	25A	50A	200V 6.5kW	L ^L D ^D H ^H 390×110×85

VS-FK型

(フルコンベア)

姿品・根野菜・塩蔵野菜

野菜洗浄機

VS-LK型

(ロングコンベア)

型式	処理量	高圧ポンプ	使用水量	ろ過使用	給水	排水	電気	外形(cm)
VS-FK-351型	1000kg~1500kg/時	H-530型	1.8m ³ /時	0.3m ³ /時	20A	50A	200V 4.7kW	L ^L D ^D H ^H 430×110×85
VS-FK-401型	1000kg~1500kg/時	H-740型	2.4m ³ /時	0.3m ³ /時	25A	50A	200V 6.5kW	L ^L D ^D H ^H 480×110×85
VS-LK-351型	1000kg~1500kg/時	H-530型	1.8m ³ /時	0.3m ³ /時	20A	50A	200V 4.7kW	L ^L D ^D H ^H 390×110×85
VS-LK-401型	1000kg~1500kg/時	H-740型	2.4m ³ /時	0.3m ³ /時	25A	50A	200V 6.5kW	L ^L D ^D H ^H 440×110×85

BL型

スピード加熱・殺菌

ブランチ装置

型式	処理量	高圧ポンプ	使用水量	ろ過使用	蒸気	給水	排水	電気	外形(cm)
BL-406型	600kg~800kg/時	H-740型	2.4m ³ /時	0.3m ³ /時	500kg/h	25A	50A	200V 6.5kW	L ^L D ^D H ^H 400×110×140
BL-606型	900kg~1200kg/時	H-740型×2	4.8m ³ /時	0.6m ³ /時	800kg/h	25A	50A	200V 12.0kW	L ^L D ^D H ^H 600×110×140
BL-806型	1200kg~1600kg/時	H-740型×3	7.2m ³ /時	0.9m ³ /時	1000kg/h	25A	50A	200V 17.5kW	L ^L D ^D H ^H 800×110×140

CL型

スピード予冷・冷却

予冷・冷却装置

型式	処理量	高圧ポンプ	使用水量	ろ過使用	給水	排水	電気	外形(cm)
CL-406型	600kg~800kg/時	H-740型	2.4m ³ /時	0.6m ³ /時	25A	50A	200V 6.5kW	L ^L D ^D H ^H 400×110×80
CL-506型	800kg~1000kg/時	H-530型×2	3.6m ³ /時	1.2m ³ /時	25A	50A	200V 9.1kW	L ^L D ^D H ^H 500×110×80
CL-606型	1000kg~1200kg/時	H-740型×2	4.8m ³ /時	1.2m ³ /時	25A	50A	200V 12.7kW	L ^L D ^D H ^H 600×120×80

CK型

省エネ・冷水循環

冷水機(チタン管)

冷水処理量は給水温度・周辺温度にて多少変わります。ご了承ください。

型式	冷水処理量	冷却能力	ろ過使用	給水	排水	電気	外形(cm)
CK-3型	(20℃~5℃)360ℓ/時	6300Kcal/時	0.3m ³ /時	15A	20A	200V 2.2kW	L ^L D ^D H ^H 100×50×170
CK-5型	(20℃~5℃)600ℓ/時	10800Kcal/時	0.3m ³ /時	20A	20A	200V 3.7kW	L ^L D ^D H ^H 100×50×190
CK-10型	(20℃~5℃)1080ℓ/時	19100Kcal/時	0.3m ³ /時	25A	20A	200V 7.5kW	L ^L D ^D H ^H 170×55×200

RUN型

省エネ・ECO

RUN・精密ろ過機

型式	処理量	特長	給水	排水	電気	外形(cm)
RUN-200型	3m ³ /時	<ul style="list-style-type: none"> ●大腸菌・一般細菌まで除去できます。 ●SUSフィルター製品・半永久使用できます。 ●使用水の80%~90%の節水ができます。 ●排水処理・負荷軽減が大きくなります。 	15A	32A	200V 0.2kW	L ^L D ^D H ^H 60×70×120
RUN-400型	6m ³ /時		15A	32A	200V 0.2kW	L ^L D ^D H ^H 60×70×120
RUN-800型	12m ³ /時		15A	32A	200V 0.2kW	L ^L D ^D H ^H 80×90×120

発売元

SHOWA JET

ショウワ洗浄機 株式会社

本社・営業課 〒220-0061 横浜市西区久保町12番1号
tel.045-242-5559(代) fax.045-242-4182

海老名工場 〒243-0424 海老名市社家207番1号
tel.046-244-6177(代) fax.046-244-6187

URL : www.showa-jet.co.jp e-mail : info@showa-jet.co.jp

特約販売店

●商品は改良のため、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。